

EX-S600 ベストショットモード設定一覧

2005年10月現在

【ベストショットモード】

シーン No.	タイトル	説明	撮影モード	露出モード	EVシフト	フラッシュ	ホワイト バランス	ISO感度	測光方式	フィルター	色強調	シャープネス	彩度	コントラスト	フラッシュ 光量	フラッシュ アシスト	フォーカス モード	AF エリア	ブレ軽減	AF補助光	フレーム
1	オート	オートで撮影します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	通常の静止画モード																	
				通常の動画モード																	
2	人物を 写します	色強調が肌色に設定されます。 望遠側にすると背景がきれいに ぼけます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	肌色	-1	0	0	0	オート	AF	マルチ	切	入	なし
						発光禁止												スポット			
3	風景を 写します	フォーカス、 シャープネスがハード、 彩度が高めに設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	青	+1	+1	+1	0	オート		なし	切	入	なし
																		スポット			
4	風景と人物 を写します	色強調が肌色に設定されます。 ワイド側にすると人物と風景に ピントが合いやすくなります。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	肌色	-1	0	0	0	オート	AF	マルチ	切	入	なし
						発光禁止												スポット			
5	子供を 写します	色強調が肌色、 シャッター速度が速になります。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	肌色	-1	0	0	0	オート	AF	スポット	切	入	なし
						発光禁止															
6	スポーツを 写します	シャッター速度が速になります。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	切	入	なし
						発光禁止															
7	キャンドル ライトで人物 を写します	シャープネスがソフト、ホワイト バランスが太陽光に設定されます。 手ブレに注意して下さい。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	発光禁止	太陽光	オート	マルチ	切	切	-1	0	0	0	オート	AF	スポット	切	入	なし
							増感オート														
8	パーティー を写します	シャッター速度が速になります。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	-1	0	0	0	オート	AF	スポット	切	入	なし
						発光禁止	増感オート														
9	ペットを 写します	シャッター速度が速になります。 ペットの目線で撮影しましょう。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	切	切	なし
						発光禁止															
10	花を 写します	マクロモードになり、 彩度が高めに設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	-1	+1	0	0	オート	マクロ	スポット	切	入	なし
						発光禁止															
11	緑を鮮やか に写します	シャープネスがハード、 彩度が高め、色強調が緑に 設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	自動発光	太陽光	オート	マルチ	切	緑	+1	+1	0	0	オート	AF	スポット	切	入	なし
						発光禁止															
12	紅葉を 写します	シャープネスがハード、 彩度が高め、色強調が赤に 設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	自動発光	太陽光	オート	マルチ	切	赤	+1	+1	0	0	オート	AF	スポット	切	入	なし
						発光禁止															
13	水の流れを 滑らかに 写します	シャッター速度が遅めになります。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	発光禁止	太陽光	ISO 50	マルチ	切	切	-1	0	0	0	オート	AF	スポット	切	入	なし
							オート														
14	水しぶきを 止めて 写します	シャッター速度が速めになります。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	切	入	なし
						発光禁止															
15	夕日を 写します	フォーカス、フィルターが赤、 ホワイトバランスが太陽光に 設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	発光禁止	太陽光	オート	マルチ	赤	切	-1	+1	0	0	オート		なし	切	入	なし
																		スポット			
16	夜景を 写します	シャッター速度が遅め、 フォーカスに設定されます。 手ブレに注意してください。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	発光禁止	オート	ISO 50	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート		なし	切	入	なし
							増感オート											スポット			

シーン No.	タイトル	説明	撮影モード	露出モード	EVシフト	フラッシュ	ホワイト バランス	ISO感度	測光方式	フィルター	色強調	シャープネス	彩度	コントラスト	フラッシュ 光量	フラッシュ アシスト	フォーカス モード	AF エリア	ブレ軽減	AF補助光	フレーム
17	夜景と人物 を写します	シャッター速度が遅め、 フラッシュが赤目軽減に設定され ます。手ブレに注意して下さい。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	赤目軽減 発光禁止	オート 増感オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	切	入	なし
18	花火を 写します	シャッター速度が遅め、 フォーカス に設定されます。 手ブレに注意して下さい。	静止画時の 設定 動画時の 設定	シャッター 速度:2秒 絞り開放 プログラム AE	0	発光禁止	太陽光 増感オート	ISO 50	中央重点	切	切	0	0	0	0	オート		なし スポット	切	入	なし
19	食べ物 を写します	マクロモードになり、 彩度が高めに設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	自動発光 発光禁止	オート	オート	マルチ	切	切	0	+1	0	0	オート	マクロ	スポット	切	入	なし
20	文字を 写します	マクロモードになり、シャープ ネスがハード、コントラストが 高めに設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	+1	発光禁止	オート	オート	中央重点	切	切	+1	0	+1	0	オート	マクロ	スポット	切	入	あり
21	コレクション を写します	マクロモードになり、 目安となるフレームが 表示されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	マクロ	スポット	切	入	あり
22	逆光	色強調が肌色になり、 フラッシュが発光します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	+0.3	強制発光 発光禁止	日陰	オート	中央重点	切	肌色	-1	0	-1	0	オート	AF	スポット	切	入	なし
23	ブレ軽減	手ブレや被写体ブレを 軽減します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	オート	入	なし
24	高感度	フラッシュ無しでも、 暗い場面を明るく撮影します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	発光禁止	オート	高感度 オート 増感オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	切	入	なし
25	白黒	フィルターが白黒に設定 されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	自動発光 発光禁止	オート	オート	マルチ	白黒	切	0	0	+1	0	オート	AF	スポット	切	入	なし
26	レトロ	コントラストが低め、 フィルターがセピアに 設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	自動発光 発光禁止	オート	オート	マルチ	セピア	切	-1	0	-1	0	オート	AF	スポット	切	入	なし
27	トワイライト	彩度が高め、フィルターが 紫に設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	発光禁止	太陽光	オート	マルチ	紫	切	-1	+1	0	0	オート		なし スポット	切	入	なし
28	古い写真 を写します	色あせた古い写真を 色鮮やかに補正します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	中央重点	切	切	0	0	0	0	オート	マクロ	スポット	切	入	なし
29	名刺や 書類を 写します	斜めから撮影しても、 正面から撮影したように 補正されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	+1	発光禁止	オート	オート	中央重点	切	切	0	0	+1	0	オート	マクロ	スポット	切	入	なし
30	ホワイト ボードな どを写 します	斜めから撮影しても、 正面から撮影したように 補正されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	+1	発光禁止	オート	オート	中央重点	切	切	0	0	+1	0	オート	AF	スポット	切	入	なし
31	サイレント	モノクロで、速度が遅め、 無声映画のように撮影します。 音声は記録されません。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	自動発光 発光禁止	オート	オート	マルチ	白黒	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	切	入	なし
32	ショート ムービー	MOVIEボタンを押した 前後数秒の短いムービーを 撮影します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	動画専用シーンのため、静止画撮影は不可																	
				ショートムービーモード																	
33	バستم ムービー	MOVIEボタンを押した 数秒前からムービーを 撮影します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	動画専用シーンのため、静止画撮影は不可																	
				バستمムービーモード																	
34	ボイス レコード	映像は記録せず、音声のみを 録音します。	-	ボイスレコードモード																	